TAKACOM

フルデジタル留守番電話

リモートホン

AT-D770

取扱説明書

このたびは、[リモートホン AT-D770] をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとも、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

必ずお読みください……2
お使いになる前に……4
各部の名前とはたらき……6
　各部の名前とはたらき……6
　ディスプレイの見方……8
　ディスプレイの表示切替のしかた……9
留守番電話の準備をする……10
　応答メッセージを録音する……10
　時計を合わせる……12
留守セットをする……14
　留守セットをする……14
　留守セットを解除する……15
用件を再生する……16
　用件を再生する……16
　用件を消去する……18
リモコン操作をする……20
　暗証番号を登録する……20
　リモコン再生をする……21
　その他のリモコン操作をする……22
自動呼出をする……28
　呼出先を登録する……28
　自動呼出をセットする……31
　呼び出されて用件を聞く……31
タイマーをセットする……32
　タイマーを登録する……32
　タイマーをセットする……34
　タイマーを解除する……34
　タイマープログラム表……35
通話録音をする……36
　自動通話録音をする……36
　手動通話録音をする……36
機能の設定を変える……37
電話回線／電源を接続する……40
操作早見表……43
故障とお考えになる前に……47
保証とアフターサービス……裏表紙

必ずお読みください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書中のマーク表示について

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
STOPお願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容および利用できない機能などの内容を示しています。
ワンポイント	この表示は、本商品を取り扱う上で知っておくと便利な事項、および操作へのアドバイスなどの内容を示しています。

⚠警告 安全にお使いいただくために必ずお守りください

● 電源アダプタの抜き・差しは電源アダプタ本体を持って行ってください。
ぬれた手で電源アダプタを抜き・差ししないでください。
感電するおそれがあります。



● 電源アダプタは、付属のものをお使いになり、それ以外のものは絶対に使用しないでください。
火災などの原因になります。



● 電源アダプタは、AC100V の電源コンセント以外には絶対に接続しないでください。火災や故障の原因になります。
使用中に暖かくなる場合がありますが、故障ではありません。



● 本機を分解したり、改造しないでください。
感電するおそれがあります。
分解、改造された機器は、修理に応じられない場合があります。

● 電源アダプタは、ほこりが付着していないことを確認してから、根元まで確実に電源コンセントに差し込んでください。また、定期的に電源アダプタをコンセントから抜いて点検・清掃をしてください。
ほこりにより火災や感電の原因になります。



● 床や壁の掃除などによって、電話コードやモジュラージャックに洗剤・ワックスなどが付着しないようにしてください。
付着した場合はすぐに拭き取ってください。そのまま使用すると、火災の原因になります。

● 電源アダプタコードの上に重いものを置いたり、無理に曲げたり、引っ張ったりすることは、やめてください。
コードを傷つけ、火災などの原因になります。



● 雷が鳴り出したら、本機や電源アダプタには触れないでください。
落雷による感電の原因になります。

⚠注意　安全にお使いいただくために必ずお守りください

● 不安定なところや落としやすいところに置かないでください。
落下してけがの原因になります。



● 長時間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプタをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電や、漏電火災の原因になることがあります。



STOPお願い　故障の原因になることがあるため必ずお守りください

● 落としたり、強い衝撃を与えないでください。



● 直射日光があたるところ、暖房設備・ボイラーなどのそばで温度の高くなるところ、湿気の多いところ、屋外などに置かないでください。



● ぬれた手で本機を操作しないでください。



● 製氷倉庫など、特に温度が下がるところに置かないでください。

● ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品でふかないでください。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼってから汚れをふき取り、やわらかい布でカラぶきしてください。

● チリやほこり・鉄粉・有毒ガスなどが発生するところに置かないでください。

● 水や薬品などが、かかるおそれのあるところに置かないでください。



● テレビ・ラジオ・こたつ・アンプ・スピーカボックス・電気カーペットの上など磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください。



● この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　ＶＣＣＩ－Ｂ

● 本機の仕様は、国内向けになっていますので、海外ではご利用できません。
This device is designed to use only in Japan so that the use of the equipment is prohibited in foreign countries.

● 正常な使用状態で本機に故障が生じた場合、当社は本機の保証書に定められた条件に従って修理いたします。
ただし、本機の故障・誤動作または不具合により、録音・通話などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

お使いになる前に

■ セットの確認

● 次のものがそろっていることをお確かめください。セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合には、販売店または最寄りの当社営業所へご連絡ください。当社営業所につきましては、当社ホームページ（http://www.takacom.co.jp）の「営業拠点」をご覧ください。

本体

フラッシュメモリーカード（１枚）



※ 本書では以後メモリーカードといいます。

モジュラーコード（１本）

電源アダプタ（１個）



木ネジ (壁掛用)（２本）



取扱説明書（一式）

■ 取り付けについて

● 共同電話、公衆電話、地域集団電話にはご使用になれません。

● モジュラー式電話コンセントがついているときは、付属のモジュラーコードを差し込むだけでお使いになれます。
（→ P.40）

● ビジネスホン・ホームテレホンなどに接続する場合は、工事担任者資格が必要です。販売店または当社営業所へご相談ください。（→ P.41）

■ 電源について

電源は・・・・・

● 電源アダプタは、いつもコンセントに接続してお使いください。

● はずれたり、停電のときは、本機は使用できません。



停電したときは・・・・・

● 約１日以上停電があると、時計の曜日・時刻は消えます。通電後、曜日・時刻を合わせてください。
（→ P.12）
（録音内容や暗証番号、自動呼出番号などの登録内 容は停電しても消えることはありません。）

■ ナンバー・ディスプレイ（発信電話番号表示サービス）について

● 本機は、ナンバー・ディスプレイに対応した端末が接続されている場合に限り、ナンバー・ディスプレイに対応しています。ナンバー・ディスプレイはＮＴＴが提供するサービスで、着信があると相手の電話番号を表示できる機能です。
ナンバー・ディスプレイにご加入になるときは、ＮＴＴへ申し込んでください。くわしくは、ＮＴＴ窓口へお問い合わせください。

■ 登録時のお願い

● 時計・暗証番号等の登録操作中、約２分間、何もしないと、自動的に解除状態になります。このときは、最初から登録をやり直してください。

メモリーカードの出し入れ

◎ 添付のメモリーカードを入れます。

■ 入れかた

1 メモリーカバーを開けます。
2 動作ランプが消灯していることを確認します。
3 メモリーカード挿入口から、ラベル面を上にして、しっかり奥まで差し込みます。





■ 出しかた

1 メモリーカバーを開けます。
2 動作ランプが消灯していることを確認します。
3 メモリーカードの両端を、手でつまんで引き出します。



メモリーカードについて

● メモリーカードは、交換できます。
・メモリーカードを本機から抜いてもメッセージは消去されません。（電池は必要ありません。）
・予め録音したメモリーカードを用意しておけば、カセットテープと同じように、応答メッセージを交換してご利用になれます。
・録音された用件メッセージが保存できます。

● 1 枚のメモリーカードで 3 種類の応答メッセージが録音できます。例えば
・平日の業務終了案内に
・休日／祝祭日の案内に
・臨時休業の案内に

● メモリーカードは、次の 2 種類（別売）あります。
・60 分用 [HFC-60M]
・120 分用 [HFC-120M]
※ 上記の時間内で、3 種類の応答メッセージと用件メッセージが録音できます。

STOP お願い

● メモリーカードを出し入れするときは
・必ず、動作ランプが消灯していることを確認してください。
・動作ランプが点灯中に、メモリーカードの出し入れを行うと、メモリーカードが壊れたり、録音時間が短くなる場合があります。

● メモリーカードに重いものをのせたり、強い力を加えないでください。

● 差し込む方向を間違うと機器を破損することがあります。ご注意ください。

ワンポイント

● メモリーカードが入っていないときや入れかたが悪いときは応答ランプ 1 ～ 3 の全部が点滅し、「ピピ」とアラーム音が鳴ります。
このときは、全ての操作が行えません。

● メモリーカードが正しく入っているときは、選択ボタンで選ばれた応答ランプが
・点滅しているときは、応答メッセージが録音されていません。
・点灯しているときは、応答メッセージが録音されています。

各部の名前とはたらき

各部の名前とはたらき

■ 正面



●スピーカ
録音内容などを拡声します。

●ディスプレイ
着信回数や登録内容などを表示します。

●大（音量）ボタン
スピーカ音量を大きくするとき押します。

●小（音量）ボタン
スピーカ音量を小さくするとき押します。

●通録ボタン
通話録音するとき押します。

●消去ボタン
メッセージや登録値を消去するとき押します。

●戻しボタン
用件を巻戻しするときや登録のとき押します。

●前スキップボタン
前の用件メッセージへスキップするときや登録などのとき押します。

●マイク
応答メッセージを録音するとき使用します。

●後スキップボタン
次の用件メッセージへスキップするときや登録などのとき押します。

●応答ランプ１
応答メッセージ１が選択されているとき点灯します。

●応答ランプ２
応答メッセージ２が選択されているとき点灯します。

●応答ランプ３
応答メッセージ３が選択されているとき点灯します。

●応答メッセージシート
応答メッセージの内容などをメモします。

●選択ボタン
応答メッセージを選択するとき押します。

●送りボタン
用件を早送りするときや登録のとき押します。

●解除ボタン
動作を停止するとき押します。

●再生ボタン
用件メッセージを再生するとき押します。

●動作ランプ
動作中やベル受信しているとき点灯または点滅します。

●通録ランプ
通話録音中や自動通話録音にセットされているとき点灯します。

●留守ボタン
留守セットをするとき押します。
留守ランプが内蔵されています。

●スイッチカバー
応答メッセージの録音などのときに開けます。

《スイッチカバー内部》



●タイマーボタン
タイマーで留守セットやタイマーを解除するとき押します。

●表示切替ボタン
着信記録や総録音件数、メモリーカードの録音残時間の表示に切り替えるとき押します。

●呼出１～３ボタン
自動呼出のセットや登録などのとき押します。

●説明ラベル

●応答／時刻ボタン
「応答録音」の応答メッセージを録音するときや時刻を合わせるとき押します。

●応答専用／暗証番号ボタン
「応答専用」の応答メッセージを録音するときや暗証番号の登録をするとき押します。

●登録ボタン
登録するとき押します。

●応答再生／機能登録ボタン
応答メッセージを再生するときや機能登録をするとき押します。

■ 後面



●回線用モジュラージャック
電話回線を接続するモジュラージャックです。

●電源アダプタ用ジャック
電源アダプタを接続するジャックです。

●電話機用モジュラージャック
電話機を接続するモジュラージャックです。

■ 右側面



●メモリーカバー
メモリーカードを挿入または取り外すとき開けます。

●メモリーカード挿入口
メモリーカードを挿入します。

■ 左側面



●テープジャック
テープレコーダから応答メッセージを録音するとき使用します。

●イヤホンジャック
イヤホンを接続します。

ワンポイント

● イヤホンを接続していると、スピーカからは音がでません。

音量調節のしかた

小　音量　大	小　音量　大
・[大] ボタンを押すごとに、音量は大きくなります。 ・押し続けると、段階的に音量が、大きくなります。(8 段階)	・[小] ボタンを押すごとに、音量は小さくなります。 ・押し続けると、段階的に音量が、小さくなります。(8 段階)

● 音量を調節したとき、約３秒間、ディスプレイのレベル表示に音量を表示します。

● レベル表示の点灯数が多いほど、大きい音量で、再生や居留守応答のモニターができます。

● 応答メッセージおよび用件の再生音の音量
・待機中または再生中に音量調節ができます。

● 居留守応答のモニター音量
・留守セット中に、音量調節ができます。
・居留守応答のモニター音量は、再生音の音量とは別に音量調節ができます。

ディスプレイの見方



①	(タイマー)	タイマー機能を使用しているときやタイマー登録中に点灯します。
②	(暗証番号)	暗証番号が登録されているときや暗証番号を登録中のとき点灯します。
③	呼出 1,2,3	自動呼出がセットされているときや呼出先を登録中に点灯します。
④	件	カウンタ⑪の上４桁が録音件数などを表示しているとき点灯します。
⑤	応答専用	応答専用メッセージが選択されているとき点灯します。
⑥	(ポケベル)	ポケットベルが選択されているとき点灯します。
⑦	(携帯電話)	携帯電話が選択されているとき点灯します。
⑧	(一般電話)	一般電話が選択されているとき点灯します。
⑨	登録	時刻や機能登録などを登録中のとき点灯します。

⑩	月～日	曜日を表示しているとき点灯します。
⑪	(カウンタ)	録音件数、時刻、動作状態などを表示しているとき点灯します。(12 桁)
⑫	録音時間	カウンタ⑪の下４桁が録音時間を表示しているとき点灯します。
⑬	音量	レベル⑯が再生音の大きさを表示しているとき点灯します。
⑭	AM PM	時刻を表示しているとき点灯し、AM は午前を、PM は午後を表しています。
⑮	再生	用件メッセージを再生しているとき点灯します。
⑯	(レベル)	用件のメモリー使用量や再生音量を表示しているとき点灯します。
⑰	録音量	レベル⑯が用件のメモリー使用量を表示しているとき点灯します。
⑱	NEW（新）	留守セット時の未再生メッセージを表示しているとき点灯します。

ディスプレイの表示切替のしかた

総録音件数・有効録音件数・録音残時間の表示のしかた

1 (解除) を押す

2 スイッチカバーを開けて、(登録) を押す

3 (表示切替) を押している間、次の表示になります。



4 表示を終わるとき、(解除) を押す

① 総録音件数

・現在録音されている総録音件数を表示します。

② 有効録音件数

・保存された録音も含め録音された件数のうち、実際に用件が録音された件数を表示します。

③ 録音残時間

・用件メッセージが録音できる時間を、【分：秒】で表示します

着信記録の表示のしかた

◎ ナンバー・ディスプレイに加入して、かつナンバー・ディスプレイに対応した端末が接続されているときは、かけてきた相手の電話番号を確認できます（着信記録）。

1 待機中または留守セット中に、スイッチカバーを開けて、(表示切替) を押すと、一番新しくかかってきた相手の電話番号が次のように表示されます。

① 留守セットがされているときに、かかってきた相手



② 留守セットがされていないときに、かかってきた相手



2 表示中に、

・(後スキップ) を押すと、次の着信記録を表示します。

・(前スキップ) を押すと、１つ前の着信記録を表示します。

・(表示切替) を押している間、録音の件目と着信時刻を表示します。

3 約２分間、何もしないと、自動的に、表示が消えます。（留守セット中のとき、(解除) を押すと留守セットが解除になります。）

● 相手の電話番号が表示されずに、次のように表示されることがあります。

① 相手が「184」をダイヤルしてからかけてきたとき

② 相手が公衆電話からかけてきたとき



③ 相手がナンバー・ディスプレイサービスのない地域からかけてきたとき

④ 着信記録がないとき



※ 上記①～④以外に相手の電話番号が検出できなかったときや送られて来なかったときには、【E】または【-】を表示することがあります。

ワンポイント

● 最大 141 件まで記録します。141 件を越えると、一番古い着信記録から順次消去します。

● 表示中に、(消去) を約２秒押し続けると、「ピー」と鳴って、すべての着信記録が消去されます。（個別に消去はできません）

留守番電話の準備をする

応答メッセージを録音する

◎ ご使用の前に、メモリーカードへ応答メッセージを録音します。
◎ 相手に用件録音を依頼する「応答録音用メッセージ」と用件録音をしない「応答専用メッセージ」とは録音方法が異なります。





■ 応答録音用メッセージを録音する

1 解除

(解除) を押す

2 選択

(選択) を繰り返し押して、応答メッセージの番号を選ぶ

選んだ応答メッセージのランプが点滅または点灯されます。

3 応答 時刻

スイッチカバーを開け、(応答／時刻) を押し続ける（約２秒間）

動作ランプが点灯されます。

4 マイク

「ピッピッピー」と鳴ったら、手を離し、マイクに向かって録音を始める

ディスプレイに応答メッセージ番号と録音時間が表示されます。

5 応答 時刻

録音が終わったらもう一度、(応答／時刻) を押す

「ピー」と鳴って、今録音したメッセージが聞こえます。

■ 応答専用メッセージを録音する

1 解除

(解除) を押す

2 選択

(選択) を繰り返し押して、応答メッセージの番号を選ぶ

選んだ応答メッセージのランプが点滅または点灯されます。

3 応答専用 暗証番号

スイッチカバーを開け、(応答専用／暗証番号) を押し続ける（約２秒間）

動作ランプが点灯されます。

4 マイク

「ピッピッピー」と鳴ったら、手を離し、マイクに向かって録音を始める

ディスプレイに応答メッセージ番号と録音時間が表示されます。

5 応答専用 暗証番号

録音が終わったらもう一度、(応答専用／暗証番号) を押す

「ピー」と鳴って、今録音したメッセージが聞こえます。
ディスプレイに【応答専用】が表示されます。

【録音中のディスプレイ表示例】

・応答録音用で、メッセージ番号１の例



・応答専用で、メッセージ番号３の例

■ 応答メッセージを再生する

1 (選択) を押して、応答メッセージの番号を選ぶ

2 (応答再生／機能登録) を押す

【再生中のディスプレイ表示例】



■ 応答メッセージを消去する

1 (解除) を押す

2 応答メッセージを上記の要領で再生中に、(消去) を約２秒以上押し、「ピー」と鳴ったら手を離す

【消去中のディスプレイ表示例】



出荷時のメモリーカードには、応答メッセージ１，２に応答録音用メッセージ、応答専用メッセージがそれぞれ録音されています。（内容は→ P.38）
応答メッセージ１，２に新たな録音をしますと、このメッセージは消去されます。

■ テープレコーダから録音するとき

1 あらかじめテープレコーダへ応答メッセージを録音しておきます。

2 テープレコーダを再生し、応答メッセージの冒頭で一時停止しておきます。

3 テープレコーダ接続コード (市販のモノラル用を使用してください。) で、テープレコーダの出力（イヤホンジャック等）と本機左側面の「テープジャック」を接続します。

4 左記「応答メッセージを録音する」の手順で、

① 手順４で、「ピッピッピー」と鳴ったら、テープレコーダを再生させます。

・スピーカから録音中のメッセージが聞こえます。

・マイクとのミキシング録音はできません。

② 録音が終わったら手順５へ進みます。

ワンポイント

- 録音のやり直しは、手順１から行ってください。
- 録音は、マイクから 20 ～ 30cm の位置で行ってください。
- 応答メッセージが３種類録音できます。(→P.5)
- 一つの応答メッセージの最大録音時間は５分です。
- 応答メッセージの再生音量は、(音量) で調節できます。(→ P.7)

時計を合わせる

◎ 内蔵の時計に、現在の曜日と時刻を登録します。時計を登録すると、用件が録音された曜日と時刻（タイムスタンプ）をディスプレイに表示したり、合成音で拡声できます。





■ 登録のしかた

（水曜日、午後 5 時 20 分の登録例）

1



解除 を押す

2

スイッチカバーを開け、
登録 を押す

ディスプレイに、【--------】が表示されます。



動作ランプが点灯されます。

3

応答／時刻 を押す

ディスプレイに、時刻登録画面が表示されます。
「曜日」が点滅します。

4

「曜日」の登録

戻し または 送り で現在の「曜日」を選ぶ

「曜」日の表示が変わります。

5



後スキップ を押す

「曜日」が確定し、「時」が点滅されます。

6

「時」の登録

戻し または 送り で現在の「時」を選ぶ

「時」の表示が変わります。

7



後スキップ を押す

「時」が確定し、「分」が点滅されます。

8

「分」の登録

戻し または 送り で現在の「分」を選ぶ

「分」の表示が変わります。

9

登録 を押す

ディスプレイに、「曜日／時刻」が表示されたあと、【-------】が表示されます。

10

解除 を押す

ディスプレイに、「曜日／時刻」が表示されます。

■ 時刻を修正する

→手順１からやり直す

■ 時刻を正確に合わせる

→手順８のとき現在時刻の１分後を選び、ちょうど０秒になったとき手順９を行う

ワンポイント

- 約１日以上停電があると、時計の登録は消去されます。
  通電後、手順１から登録をし直してください。

留守セットをする

◎ 相手の用件を録音する「応答録音」と相手の用件を録音しない「応答専用」の２とおりの使いかたができます。

留守セットをする

1

解除 を押す

2

選択 を繰り返し押し、応答メッセージの番号を選ぶ

選んだ応答メッセージのランプが点灯されます。
応答専用で使用する場合は、「応答専用メッセージ」を選択します。
ディスプレイに【応答専用】が表示されます。

3

留守 を押す

「ピッピッピー」と鳴って、留守ランプが点灯または、点滅（未再生メッセージがあるとき）されます。
自動呼出機能を使うときは、呼出ボタンを押します。（→ P.31）

ワンポイント

- 録音された用件を消去せず、保存して留守セットをしたいときは、機能登録の「用件保存して留守セット」を「する」に設定してください。（→ P.37 ❹）
- 留守 を押しても、「ピピ・・・」と鳴って留守セットできないときは、用件録音のメモリーカードの残容量がありません。
  このときは、録音済みの用件を再生後消去してから留守セットしてください。（→ P.18）
  録音された用件でメモリーカードの容量がなくなった時、または 160 件を越えると録音量の表示が点滅し、メモリーカードの残容量がないことをお知らせします。
- 選択した応答メッセージのランプが点滅しているとき（該当の応答メッセージが録音されていないとき）は、留守セットができません。
- 留守セット時に録音件数が表示されているときは、未再生の用件が残っている場合です。



● 留守ランプの表示

ランプの状態	本機の状態
消灯	留守解除中
点灯	留守セット中
遅い点滅	留守セット中で、未再生の用件があるとき
ときどき短く点灯	留守解除中で、未再生の用件があるとき
点灯中、早い点滅を繰返す	留守セット中で、用件満杯のとき
早い点滅	タイマー留守セット中に、応答メッセージの録音がないとき

ワンポイント

- 応答専用メッセージが選択されているときのディスプレイ表示



・留守セットすると、総着信件数は０件になります。
・総着信件数は、本機が応答したすべての着信件数です。

- 応答録音用メッセージが選択されているときのディスプレイ表示



・留守セットすると、メッセージを保存しない場合、一度でも再生した用件は、自動的に消去され、同時に録音件数もクリアされます。（リモコン再生した用件も消去されます。）

■ 留守中の動作

1 呼出音が１回鳴ると、電話がつながる

呼出音にあわせて、動作ランプが点滅されます。
ナンバー・ディスプレイに加入しているときは、相手の電話番号が表示されます。

※ 相手の電話番号は、別途ナンバーディスプレイ対応の機器が接続されている場合に表示されます。

2 相手に応答メッセージが聞こえる

スピーカからも応答メッセージが聞こえます。
応答専用メッセージのときは、応答メッセージ送出後、電話が切れます。

3 相手の用件を録音する

スピーカから相手の声が聞こえます。
用件の録音が終わると、電話が切れます。

居留守応答するには

- 手順３のとき、電話機から応答します。
  本機の留守番動作は停止し、相手と直接通話ができます。ただし、ビジネスホンに設置の場合、電話機で応答できないことがあります。
- 相手の声は、音量ボタンで調節できます。
  (→ P.7)

ワンポイント

- 相手の声が小さい場合や、何も話さない場合は、８秒後に録音が停止し、電話が切れます。
- イヤホンを接続していると、スピーカからは音が出ません。

留守セットを解除する

1 

(解除) を押す

留守ランプが消灯されます。
(未再生の用件メッセージがあるときはゆっくり点滅します。)

留守機能の変更ができます

- 留守応答するまでの呼出回数を１～９回に変更できます。(→ P.37 ❶)
  ・お買い上げ時は、呼出音１回で応答します。
- 用件録音の制限時間を変更できます。
  (→ P.37 ❸)
  ・お買い上げ時は、１件あたり３分間（メモリーカードの残容量以内で）録音できます。
  ・１件あたり１～９分または無制限に変更できます。
- 用件を保存して留守セットができるように変更ができます。(→ P.37 ❹)
  ・お買い上げ時は、一度再生した用件は消去して留守セットします。
- 用件が録音された曜日・時刻（タイムスタンプ）を合成音で拡声できます。
  (→ P.37 ❺)

用件録音について

- 用件はメモリーカードにメモリーカードの容量（60 分）から応答メッセージの録音時間を引いた時間または総録音件数 160 件まで録音できます。
- フラッシュメモリーカードを採用していますので、停電になっても録音内容が消えることはありません。

用件を再生する

◎ 留守中に用件が録音されているときは、留守ランプが点滅し、ディスプレイに録音件数が表示されています。

用件を再生する

1 解除 □

(解除) を押す

留守ランプがゆっくり点滅されます。

2 再生 ▷||

(再生) を押す

新しい用件の一番目が再生されます。
すべての用件の再生が終わると、「ピピ･･･」と鳴ってディスプレイに【End】が表示され、再生が解除になります。
留守ランプが消灯されます。





■ 再生中のディスプレイ表示

（巻戻・早送中は、用件再生経過時間）

● ナンバーディスプレイに加入しているときは

相手の電話番号を取得している場合は、再生中に (表示切替) を押すと、現在再生中の相手の電話番号が表示されます。

ワンポイント

- 留守セットのまま、(再生) を押すと、用件を一時再生します。再生後、留守セットを継続します。
- 再生音量は、(音量) で調節できます。(→ P.7)
- イヤホンを接続していると、スピーカからは音が出ません。
- 再生済みの用件を再生するには
  ・新しい用件の一番目を再生中に、(前スキップ) を2回押すと、再生済みの用件メッセージの最後に移ります。さらに (前スキップ) を押すことによって前の再生済みの用件メッセージに移ります。
  ・新しい用件が録音されていないときは、(再生) を押すと、再生済みの用件メッセージの最初から再生します。
- 用件が録音されていなくても、雑音などで録音件数に加算される場合があります。

次の操作は、再生中のみ有効です。

■ リピート再生・バック再生する



前スキップ を押す

- １回押すと、現在の用件の先頭へ戻って再生されます（リピート再生）
- ２回押すと、一つ前の用件の先頭へ戻って再生されます（バック再生）

■ 巻き戻しする

戻し を押し続ける

- その用件の中で巻き戻しされます。

■ スキップ再生する



後スキップ を押す

- １回押すと、次の用件の先頭へスキップして再生されます（スキップ再生）

■ 早送りする



送り を押し続ける

- その用件の中で早送りされます。

■ 再生を一時停止する

再生 を押す

- 再生が一時停止されます
- もう一度、再生 を押すと、再生が再開されます

一時停止中に、約１分間再生をしないと、再生が再開されます。

用件を消去する

◎ 再生済みの用件は、次の操作で消去できます。
（機能登録の「用件を保存して留守セット」を「しない」に設定してあるときは、留守ボタンを押すと、未再生の用件だけを残し他の用件は自動消去されますので、この操作を行う必要はありません。）

■ 用件ごとに消去する

1

再生 を押す

2



前スキップ または
後スキップ で消去したい用件を再生します

3



《消去したい用件を再生中に》
消去 を約2秒以上押し続け「ピー」と鳴ったら手を離す

用件が消去されると、次の用件の再生になります。消去ボタンを押せば続けて消去できます。

ワンポイント

- 再生中に早送りやスキップ操作で、次の用件まで送った場合は、再生済みとみなし消去されますのでご注意ください。
（リモコン再生時も同様です。）
- 消去中は、次のように表示されます。

■ 用件を一括して消去する

1



解除 を押す

2



消去 を約2秒以上押し続け、「ピッピッピッピー」と鳴ったら手を離す

保存された用件も一括して消去されます。

ワンポイント

- 未再生用件および最後まで再生していない用件は消去できません。
（用件ごとに消去する場合は、再生途中でもその用件は消去できます。）
- 一時再生（留守セットのまま再生すること）だけ行った用件は、再生済みとなりませんので一括消去できません。
- 一括消去中は、次のように表示されます。

＜メモ＞

リモコン操作をする

暗証番号を登録する

◎ リモコン操作をする前に暗証番号を登録してください。
◎ 暗証番号は、４～８桁の任意の番号が設定できます。



■ 登録のしかた（4桁 "5012" の例）

1

解除 を押す

2

スイッチカバーを開け、
登録 を押す

ディスプレイに、【--------】が表示されます。



動作ランプが点灯します。

3

応答専用／暗証番号 を押す

ディスプレイに、暗証番号の登録画面が表示されます。

4

1桁目の登録

戻し または 送り で、
1桁目の暗証番号を選ぶ
1桁目の表示が変わります。

5



後スキップ を押す
1桁目が登録されました。



6

2～3桁目の登録
手順4および手順5と同じ方法で2～3桁目の暗証番号を登録する

7

4桁目 (最終桁) の登録
戻し または 送り で、
4桁目（最終桁）の暗証番号を選ぶ

8

登録 を押す
ディスプレイに、今登録した暗証番号が表示されたあと、【--------】が表示されます。

9

解除 を押す
ディスプレイには、「暗証番号」マークが表示されます。



■暗証番号を確認する

→ 手順１・２・３の順にボタンを押す（登録済みの暗証番号を表示します）。確認後は、解除 を押す。

■暗証番号を消去する

→ 手順１・２・３のあと 消去 を約2秒以上押し続け、「ピー」と鳴ったら手を離し、解除 を押す。

■暗証番号を変更する

→ 暗証番号を上記の手順方法で消去後、手順１から新しい暗証番号を登録する。

リモコン再生をする

1 

本機へ電話をかける

2 ①②③
④⑤⑥
⑦⑧⑨
✳⓪#

《応答メッセージ再生中に》
暗証番号を押す

暗証番号を受け付けると、「ピー」という信号音が聞こえます。

3

用件の録音件数に続いて、用件が再生される

再生中は、リピート再生やスキップ再生などができます。(→P.22)

4 

すべての用件を聞き終わると、「ピピ･･･」という再生終了音が聞こえる

■ リモコン再生だけのとき

→ ここで電話を切る

■ 各種リモコン機能を使うとき

→「その他のリモコン操作をする（→ P.22)」を行う

再生の順序

● 再生は次のような順序で進みます。

録音件数	曜日時刻	用件①	ピー	→	曜日時刻	用件②	ピー	→･･･

● 再生終了音のあと、10 秒間何もしないと電話が切れます。

「ピピ･･･」(再生終了音) → 10 秒間の無音

この間に「その他のリモコン操作をする」の操作を始める

■ 暗証番号を受け付けしないとき

→ 暗証番号を押し直す

■ 用件が録音されていないとき

→ 手順３で、「新しいメッセージはありません」「ピピ･･･」と聞こえる

■ 用件録音が満杯で応答しなくなったとき

→「外出先から留守セットする（→ P.24)」の方法で用件を再生し、用件を消去する

ワンポイント

● リモコン操作は、プッシュ信号の出る電話機から行ってください。
● 暗証番号は、ゆっくり確実に押してください。間違った暗証番号を 16 回押すと電話が切れます。
● 携帯電話のときは、リモコン信号が受け付けされない場合があります。
● 再生終了音「ピピ･･･」を聞いてから、電話を切ってください。
● トールセーバー機能がご利用になれます。(→ P.37 ❷)
● ナンバー･ディスプレイに加入しているときは、相手の電話番号が通知されたとき、および、公衆電話からかけてきたときのみリモコン開始ができるように変更ができます。(→ P.38 ⓮)
● 用件再生とメモ録音の操作以外はリモコン操作ができないように変更できます。(→ P.38 ⓭)

２回目にリモコン再生したとき



● ２回目にリモコン再生したときは、新しい録音件数と用件Ｃ・Ｄが聞こえます。
毎回新しく録音された用件から聞こえます。
● ２回目のリモコン再生で前回分の用件Ａ・Ｂを聞きたいときは、ダイヤル 2 を押します。

次の操作はリモコンから再生中のみ有効です。

■ リピート再生をする



ダイヤル 0 を押す

再生中の用件の先頭から再生されます。

■ バック再生をする



ダイヤル 1 を押す

一つ前の用件の先頭から再生されます。
再生終了音のあとに押しても、バック再生をします。

■ 頭出し再生をする

ダイヤル 2 を押す

最初の用件の先頭から再生されます。
再生終了音のあとに押しても、頭出し再生をします。

■ スキップ再生をする



ダイヤル 3 を押す

一つ後の用件の先頭から再生されます。

■ 2 秒間巻き戻しをする



ダイヤル ＊ を押す

1 回押すごとに、用件が約 2 秒間だけ巻き戻されて、再生されます。

■ 相手番号をアナウンスする



ダイヤル # を押す

ナンバー・ディスプレイがついているメッセージを再生しているときは、再生が中断され、「相手先の電話番号は、××･･･×です」とその相手の電話番号がアナウンスされます。相手の電話番号がないときは、「相手先の電話番号はありません」とアナウンスされます。

その他のリモコン操作をする

その他のリモコン操作時には、ガイダンス・メッセージ（P.26 ガイダンスメッセージ一覧参照）が聞こえます。

■ 応答メッセージを録音する

1



《再生終了音のあとに》

ダイヤルを、4 # の順に押す

現在流している応答メッセージが上書き録音されます。

2

現在流している応答メッセージが「1」であれば「応答メッセージ（1）を録音します」のガイダンス・メッセージが聞こえます。
その後「ピー」という音がしたら、録音を始めます。

3

《録音が終わったら》

ダイヤル 4 を押す

「ピー」と鳴ってから、録音した応答メッセージが聞こえます。
録音した応答メッセージを再生後「ピーピーピー」と鳴り、リモコン操作状態に戻ります。

■ 現在流していない応答メッセージを録音し直す

→手順 1 のときダイヤルを

- 4 1 の順に押すとメッセージ 1
- 4 2 の順に押すとメッセージ 2
- 4 3 の順に押すとメッセージ 3

に対応して「応答メッセージ（1，2，3）を録音します」のガイダンス・メッセージが聞こえます。
録音後、現在流しているメッセージが、録音した新しいメッセージに切り替わります。

ワンポイント

- 応答録音用を応答専用メッセージとして録音することはできません。その逆も同様です。
- 未録音の応答メッセージ番号に録音すると、自動的に応答録音用になります。
- メモリーカードが満杯時は、「応答メッセージ（1，2，3）の録音ができません」のガイダンス・メッセージが聞こえます。

その他のリモコン操作をする

■ 応答メッセージの番号を変える

1



《再生終了音のあとに》
ダイヤルを、
6 応答番号 の順に押す

応答1のときは、6 1
応答2のときは、6 2
応答3のときは、6 3

2

選択した応答メッセージが聞こえるので、内容を確認する

タイマーで本機を運用しているときは、このリモコンで応答メッセージの番号を変える機能は使えません。

■ 応答メッセージを再生する

1



《再生終了音のあとに》
ダイヤルを、6 # の順に押す

現在流している応答メッセージが再生されます。

ワンポイント

● 応答メッセージがないときは、「応答メッセージ（1，2，3）の録音がありません」のガイダンス・メッセージが聞こえます。

■用件を消去して再セットする

1



《再生終了音のあとに》
ダイヤルを、5 0 の順に押す

「用件メッセージをすべて消去して留守セットします」のガイダンス・メッセージが聞こえます。
「ピー」という音が聞こえ、電話が切れます。
保存分も、すべて消去されます。

■ タイマーをセットする

1



《再生終了音のあとに》
ダイヤルを、9 # の順に押す

「タイマーをセットします」のガイダンス・メッセージが聞こえます。
「ピーピーピー」という音が聞こえ、タイマーがセットされます。

■ タイマーを解除する

1



《再生終了音のあとに》
ダイヤルを、9 ✳ の順に押す

「タイマーを解除します」のガイダンス・メッセージが聞こえます。
「ピーピーピー」という音が聞こえ、タイマーが解除されます。

その他のリモコン操作をする

■ 外出先から留守セットする

留守セットを忘れて外出したときは、外出先からリモコン操作で留守セットができます。

1



本機へ電話をかけ、呼び続ける（呼出音が 45 秒または 90 秒鳴ると、応答する）

2

①②③
④⑤⑥
⑦⑧⑨
✳⓪#

応答メッセージが聞こえたら、暗証番号を押す

未再生用件がある場合は再生されます。

3

5 → #

《再生終了音のあとに》
ダイヤルを、5 # の順に押す

「再生済みメッセージを消去して留守セットします」のガイダンス・メッセージが聞こえます。
「ピー」という音が聞こえ、電話が切れます。
再生済みの用件は消去されます。（保存の用件は消去されません。）

ワンポイント

- お買い上げ時は、外出先から留守セットはできない設定になっています。
  機能設定の「リモコンで留守セット（→ P.37 ⑩）」を「する」に設定を変更してください。
- 応答メッセージは、「ただいまは、電話に出ることができません。恐れ入りますが、あらためてお電話をいただけます様、お願いいたします。」の固定メッセージになります。
- 消去するメッセージがないときは、「留守セットします」のガイダンス・メッセージが聞こえます。（留守セットのみ）

■ 留守セットを解除する

1

5 → ✳

《再生終了音のあとに》
ダイヤルを、5 ✳ の順に押す

「留守を解除します」のガイダンス・メッセージが聞こえます。
「ピー」という音が聞こえ、電話が切れます。

■ メモ録音する

リモコン再生したあと、他の人への伝言や自分の覚えを残すのに便利です。

1

7

《再生終了音のあとに》
ダイヤル 7 を押す

「メモを録音します」のガイダンス・メッセージが聞こえます。

2

「ピー」という音がしたら、録音を始める

3

《録音が終わったら》
電話を切る

ワンポイント

- 録音の途中で約８秒間何も話さないと、電話が切れます。
- メモ録音の件数は、録音件数および再生のときの件数アナウンスに加算されます。
- メモ録音中に暗証番号を入力すると、再びリモコン操作が可能となります。
- メモリーカードが満杯時は、「メモの録音ができません」のガイダンス・メッセージが聞こえます。（メモ録音はできません）

その他のリモコン操作をする

■ 自動呼出機能をセットする

1



《再生終了音のあとに》
ダイヤルを、
8 呼出番号 の順に押す
呼出１は、8 1
呼出２は、8 2
呼出３は、8 3

2

「呼出（1，2，3）をセットします」のガイダンス・メッセージが聞こえます。「ピーピーピー」という音がして、呼出がセットされます。

ワンポイント

- 呼出番号が登録されていないときは、「呼出（1，2，3）をセットできません」のガイダンス・メッセージが聞こえ「ピーピーピー」という音がして、セットできません。
- 番号を間違えたときは、ダイヤルを、8 ＊ の順に押して、入力をやり直します。
- 自動呼出機能が稼働中に呼び出し先を変更するときは、①まず 8 ＊ で自動呼出機能を解除し、②上記のセット機能で新しい番号を指定してください。

■ 自動呼出機能を解除する

1



《再生終了音のあとに》
ダイヤルを、8 ＊ の順に押す

2

「呼出設定を解除します」のガイダンス・メッセージが聞こえます。「ピーピーピー」という音がして、呼出が解除されます。

■ 自動呼出番号を確認する

1



《再生終了音のあとに》
ダイヤルを、8 ＃ の順に押す

2

「呼出番号設定は（1，2，3）です」とセットされている呼出ボタン番号のガイダンス・メッセージが聞こえます。

ワンポイント

- 呼出番号がセットされていないときは、「呼出番号設定はありません」のガイダンス・メッセージが聞こえます。

その他のリモコン操作をする

■ ガイダンス・メッセージ一覧

項番	コマンド	ガイダンスメッセージ	備　　考
1	[4][1]	応答メッセージ1を録音します	
	[4][2]	応答メッセージ2を録音します	
	[4][3]	応答メッセージ3を録音します	
2	[4][#]	応答メッセージ（1, 2, 3）の録音ができません	録音する空きエリアがないとき
3	[5][✳]	留守を解除します	
4	[5][0]	留守にセットできません	応答メッセージが未録音などのとき
		留守セットします	
		用件メッセージをすべて消去して留守セットします	
5	[5][#]	留守にセットできません	応答メッセージが未録音などのとき
		留守セットします	
		再生済みメッセージを消去して留守セットします	
6	[6][#]	応答メッセージの再生	
		応答メッセージ（1, 2, 3）の録音がありません	
7	[7]	メモを録音します	
		メモの録音ができません	録音する空きエリアがないとき
8	[8][1]	呼出1をセットします	
	[8][2]	呼出2をセットします	
	[8][3]	呼出3をセットします	
		呼出（1, 2, 3）をセットできません	未登録のとき
		呼出設定をセットできません	非留守、応答専用メッセージのとき
9	[8][#]	呼出番号設定は（1, 2, 3）です	
		呼出番号設定はありません	
10	[8][✳]	呼出設定を解除します	
11	[9][#]	タイマーをセットします	
		タイマーにセットできません	タイマー未登録、時刻未登録のとき
12	[9][✳]	タイマーを解除します	

＜メモ＞

自動呼出をする

◎ 用件が録音されると、携帯電話や別の電話機を呼び出すことができます。

呼出先を登録する

◎ 呼出先の携帯電話や電話機は３カ所まで登録できます。
◎ 登録した３カ所のうち１カ所を選択して呼び出したり、３カ所を順に呼び出したりできます。



■ 登録のしかた

1

解除 を押す

2

スイッチカバーを開け、
登録 を押す

ディスプレイに、【--------】が表示されます。



動作ランプが点灯します。

3



「呼出番号」の登録
呼出 1 ～ 3 を選択して押す

ディスプレイに、番号登録画面が表示されます。



4



「呼出先の種類」の登録
戻し または 送り で呼出先の種類を選ぶ
ポケットベルは【 】
携帯電話は【 】
電話機は【 】
を選ぶ
選んだあと、後スキップ を押す

【携帯電話】を選択した例

5



「回線種別」の登録
ダイヤル回線のときは、手順６へ進む
プッシュ回線のときは、
戻し または 送り で【 】を選ぶ
選んだあと、後スキップ を押す



6



「電話番号」の登録
戻し または 送り で１桁目の番号を選び、
後スキップ を押す
この手順で、電話番号の全桁を登録する

最終桁の次にＥ(登録終了)が点滅しています。

7 登録

登録 を押す

ディスプレイに、【 CHE 】が表示されたあとに、【-------】が表示されます。

8 解除 □

解除 を押す

登録内容の表示順番について

● 手順５と手順６のカウンタの表示は、
送り を押すごとに、以下の順番でかわります。

【E→1→2・・・・→0→ト→H→P→P→L→E】

戻し を押すと、表示の順番は反対になります。

●【 P 】または【 L 】を選んだときは、それ以降に登録した番号は、プッシュ信号になります。

● 各表示は以下のはたらきをします。

表示	0～9	ト	H	P	P	L	E
働き	数字の信号	[*]信号	[#]信号	プッシュ信号	3秒ポーズ	10秒ポーズ	登録終了

【 P 】または【 L 】を一度登録すると表示は【 n 】となります。

表示	n
働き	ナンバーディスプレイ

■ 呼出先を確認する

→手順１・２・３と押す（登録内容が表示されます）
電話番号等が 12 桁以上あるときは、
後スキップ で順送りする
確認後は 解除 を押す

■ 呼出先を消去する

→手順１・２・３のあと、消去 を約２秒以上押し続け「ピー」と鳴ったら手を離し、解除 を押す

ワンポイント

● 登録できる桁数は、番号やポーズ・データなどを含め最大 75 桁です。

● 電話回線の種類で、登録方法の一部が異なります。登録の前に回線種別をお確かめください。

構内交換機の内線に設置したときは

手順６で電話番号を登録するまえに

1 戻し ／ 送り で、外線発信番号（通常は「０」）を選び、後スキップ を押す

2 戻し ／ 送り で、３秒ポーズ【 P 】を選び、後スキップ を押す

３続いて、手順６の方法で電話番号を登録する

■ 呼出先を変更する

● 全部変更するとき

左記「呼出先を消去する」の要領で消去後、手順１から新しい呼出先を登録する

● 部分変更するとき

1 手順１・２・３と押す

2 変更したい番号などを 前スキップ／後スキップ で選ぶ（点滅中の番号が１桁づつ変更できます）

3 変更・追加・消去をする

◆ 番号を変更するとき

・ 戻し ／ 送り で新しい番号を選びます。

◆ 番号を追加するとき

・ 通録 を押す（点滅中の数字の前に【 E 】が追加され点滅されます）

・ 戻し ／ 送り で新しい番号を選びます。

◆ 消去するとき

・ 消去 を押す

4 登録 を押す

5 解除 を押す



携帯電話のショートメッセージサービス（SMS）に送信する場合の登録例

例：ＮＴＴドコモのショートメッセージサービス（SMS）を利用して、携帯電話にメッセージ“１２３”と“ナンバー・ディスプレイ”を表示させる。

※ ナンバーディスプレイ情報は、番号情報を取得している場合に表示されます。

1 SMS センター番号の登録

「登録のしかた」の手順１～６の方法で、SMS センター番号（090-310-1655）を登録する

※ 手順４の呼出先の種類はポケットベルを選択します。

2 送信信号の設定

電話回線が、ダイヤル回線のときは 戻し ／ 送り で、【 ㅁ 】を選んで 後スキップ を押す

※ 電話回線が、プッシュ回線のときは、次の手順３(ポーズの登録) へ進む

3 ポーズの登録

SMS センターの案内メッセージ分のポーズを登録する（約 13 秒間のポーズを登録するとき）

・ 戻し ／ 送り で、【 L 】を選んで 後スキップ を押す

・ 戻し ／ 送り で、【 P 】を選んで 後スキップ を押す

4 送信先の登録

「登録の仕方」の手順６の方法で、送信先の携帯電話の番号を登録する

5 ポーズの登録

上記「3 ポーズの登録」と同様に、SMS センターの案内メッセージ分のポーズを登録する

6 表示メッセージの登録

・ 戻し ／ 送り で、表示させたいデータを選んで 後スキップ を押す

例では、「１→ 後スキップ → ２ → 後スキップ → ３ → 後スキップ 」の順に登録する

7 ナンバーディスプレイの登録

【 ㅁ 】、【 L 】の後は、【 ㅁ 】が【 ㄇ 】になります。

・ 戻し ／ 送り で、【 ㄇ 】を選んで 後スキップ を押す

かけてきた相手先のナンバー・ディスプレイが付加されます。

8 メッセージの終了信号（＃＃）の登録

・ 戻し ／ 送り で、【 H 】を選んで 後スキップ を押す

同じ手順で、【 H 】を計２回登録する

9 登録終了記号（ E ）の登録

続いて、「登録のしかた」の手順７～８の方法で登録する

ワンポイント

- 携帯電話へショートメッセージサービスを送信する場合は、呼出先の種類をポケットベルにしてください。
- ディスプレイに表示させるメッセージについて詳しくは、ＮＴＴドコモのショートメッセージサービス（SMS）案内資料をご覧ください。
- 手順３および手順５のポーズの登録は、SMS センターが電話番号情報やディスプレイ情報を受け取るタイミングを調整するためのものです。例では【 L 】を１回、【 P 】を１回で約 13 秒のポーズ設定になります。調整が必要な場合は、【 P 】の登録数で調整します。（【 L 】は、必ず登録してください）

自動呼出をセットする

1

留守 を押して留守セット状態にする

2



呼出 1 ～ 3 を選択して押す

ディスプレイに呼出番号が表示されます。
呼出番号は複数セットできます。

呼出先 1 の例



ワンポイント

- 呼出先を解除するときは、呼出 1 ～ 3 を押して、ディスプレイの呼出表示を消します。
- 留守セットになっているときにしか、セット／解除できません。また､一度呼出セットすると、呼出解除するまでセットは有効です。
- 呼出番号が登録されていないときは､「ピピ･･･」と鳴って、セットできません。
- 呼出先を複数セットしたときは、追いかけ呼び出しができます。
  - ・用件が録音されると、セットされた一番若い番号の呼出先を、最初に呼び出します。
  - ・リモコンがかからないときは、次の若い番号の呼出先を呼び出します。
  - ・呼出先を一巡して 1 回の呼出回数になります。
- 雑音などが録音されたときも、自動呼出をする場合があります。

呼出テストをするには

呼出先の番号が正しく登録されているかを実際に呼び出してテストできます。

1 解除 登録 の順に押す
2 テストしたい 呼出 1 ～ 3 を押す
3 登録 を押す
4 「ピー」と鳴って、約8秒間、【 CHE 】を表示中に、呼出 1 ～ 3 を押す（【 CALL 】が表示されて、登録した番号を自動的にダイヤルします）
5 テストが終わったら 解除 を押す



呼び出されて用件を聞く

■ 呼出先の種類が通常の電話機のときは

1

呼び出されて、電話にでると･･･

「ピピピ」という音が聞こえ、本機からの自動呼出ということがわかります。

2



リモコン暗証番号を押す

録音された用件が聞こえます。
リモコン操作ができます。
用件を聞き終わったら電話を切ります。

■ 呼出先の種類が携帯電話のとき

→電話にでると、用件が聞けます（暗証番号を押す必要はありません）

■ 呼出先の種類がポケットベルのとき

→呼び出しを確認したら、本機へ電話をかけ、リモコン再生をする

呼出回数・間隔が変更できます

- お買い上げ時は、呼び出してもリモコンがかからなかったとき 15 分間隔で最大 3 回呼び出します。登録により、間隔は 5 分または 10 分に、呼び出し回数は 1 回から 9 回に変更ができます。(→ P.37 ❼ ❽)

ワンポイント

- 携帯電話への呼び出しで留守番電話サービスが契約されているときは、呼出先の種類を電話機にしてください。
- 本機を構内交換機の内線に接続したとき、呼出先の種類が携帯電話の場合、電話にでただけでは用件再生しないことがあります。このときは、「ピピ･･･」という音が聞こえたら暗証番号の 1 桁目を押すと、リモコン再生になります。

タイマーをセットする

◎ 週間タイマーで、指定した曜日・時刻に、自動的に「留守セット」や「留守解除の案内」または「留守解除」ができます。
◎ あらかじめタイマープログラム表 (P.35) に記入してください。留守セットや留守解除は、最大 30 ステップまで登録できます。

タイマーを登録する

《タイマーの登録例》
プログラムタイマーの登録方法を、以下の週間タイマー動作を例に案内します。

週間タイマー動作（例）



タイマープログラム表（記入例）

ステップ番号	応答メッセージ番号 留守セット			解除	曜日							セット／解除の時刻 AM/PM	時：分	備考
1	(1)	2	3	0	(月)	火	水	木	金	土	日	(AM)・PM	0:00	
2	1	2	3	(0)	(月)	火	水	木	金	土	日	(AM)・PM	8:30	
3	(1)	2	3	0	(月)	火	水	木	金	土	日	AM・(PM)	5:00	
4	1	2	3	(0)	月	(火)	水	木	金	土	日	(AM)・PM	8:30	
5	(1)	2	3	0	月	(火)	水	木	金	土	日	AM・(PM)	5:00	
6	1	2	3	(0)	月	火	(水)	木	金	土	日	(AM)・PM	8:30	
7	(1)	2	3	0	月	火	(水)	木	金	土	日	AM・(PM)	5:00	
8	1	2	3	(0)	月	火	水	(木)	金	土	日	(AM)・PM	8:30	
9	(1)	2	3	0	月	火	水	(木)	金	土	日	AM・(PM)	5:00	
10	1	2	3	(0)	月	火	水	木	(金)	土	日	(AM)・PM	8:30	
11	(1)	2	3	0	月	火	水	木	(金)	土	日	AM・(PM)	5:00	
12	1	(2)	3	0	月	火	水	木	金	(土)	日	(AM)・PM	0:00	
13	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	:	





■ タイマーを登録する

1

(解除) を押す

2

スイッチカバーを開け、(登録) を押す

ディスプレイに、【--------】が表示されます。



動作ランプが点灯します。

3 

(タイマー) を押す

ディスプレイに、ステップ番号の選択画面が表示されます。



ステップ番号（点滅）

4

「ステップ番号」の選択

(戻し) ／ (送り) で、ステップ番号を選び、(後スキップ) を押す

「ステップ 1」の選択例



メッセージ番号（点滅）

5 戻し 送り

「メッセージ番号」の登録

戻し ／ 送り で、メッセージ番号を選び、後スキップ を押す

留守解除のときは、「0」を登録する



6 戻し 送り

「曜日」の登録

戻し ／ 送り で、留守セットまたは解除する「曜日」を選び、後スキップ を押す



7 戻し 送り

「時」の登録

戻し ／ 送り で、留守セットまたは解除する「時」を選び、後スキップ を押す



8 戻し 送り

「分」の登録

戻し ／ 送り で、留守セットまたは解除する「分」を選ぶ



9

後スキップ を押すと、次のステップ番号に進み、続いて登録ができます。



手順 4 ～ 9 を繰り返して、すべてのステップを登録します。

10 登録

タイマーの登録を終わるときは 登録 を押す

ディスプレイに、【--------】が表示されます。

11 解除

解除 を押す

■ タイマーを確認する

(→ P.32)「■タイマーを登録する」の手順 1・2・3 と押す（登録内容を表示します）

続いて 戻し ／ 送り を押すと、登録内容が、順次確認できます。

■ タイマーを消去する

→上記の要領で消去したい内容を表示させて、次の操作をする

1 消去 を押す

・一つ先のタイマー登録が表示されます。

2 登録 を押す

3 解除 を押す

■ タイマーを変更する

→手順 1 からやり直す

タイマーをセットする

1

解除 を押す

2



タイマー を押す

ディスプレイのタイマーマークが点灯または点滅します。



タイマーマーク
※ 現在時刻が留守解除の時間帯のときに点滅します。

3

留守セット時刻になると、自動的に留守セットになる

ディスプレイのタイマーマークが点灯します。
留守ランプが点灯または、点滅（未再生の用件メッセージがあるとき）します。

4

留守解除時刻になると、留守解除を警告音（ピピピピ･･･）とアナウンス“留守を解除する時刻になりました”で知らせるか、または自動的に留守セットを解除する

（機能設定の変更が必要です → P.37 ❻）

用件が録音されていると、「ピーピー」と鳴ります。
ディスプレイのタイマーマークが点滅します。
留守ランプが消灯または、ゆっくり点滅（未再生の用件メッセージがあるとき）します。

※ 用件録音があるときは、続いて用件再生をしてください。（→ P.16）

タイマーを解除する

1



タイマー を押す

ディスプレイのタイマーマークが消えます。

ワンポイント

- お買い上げ時は、留守解除時刻になると、留守解除警告音（ピピピピ･･･）の後、“留守を解除する時刻になりました”とアナウンスするだけで自動的に留守解除にはなりません。
  留守解除時刻になると、自動的に留守セットを解除するように設定変更ができます。（→ P.37 ❻）
- タイマー機能を使うときは、必ず時計を合わせてください。（→ P.12）
- タイマーマーク（⏲）は、タイマー留守解除中は点滅、留守セット時刻になると点灯します。
- タイマー留守セットの時刻前に手動で留守セットしたいときは、留守 を約２秒以上押し続けてください。
  手動で留守セットになると、指定した応答メッセージで応答しますが、タイマーの留守セット時刻になると、タイマーで指定した応答メッセージに変わります。
- 応答メッセージがないチャンネルにはタイマーセットはできません。
- 指定した応答メッセージがない時にタイマーセットするとタイマーエラー表示（タイマーマークが早く点滅）になります。

タイマープログラム表

作成：＿＿＿年 ＿月 ＿日

ｽﾃｯﾌﾟ番号	応答メッセージ番号				曜　日							セット／解除の時刻		備　考
	留守セット			解除								AM/PM	時：分	
1	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
2	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
3	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
4	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
5	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
6	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
7	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
8	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
9	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
10	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
11	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
12	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
13	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
14	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
15	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
16	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
17	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
18	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
19	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
20	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
21	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
22	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
23	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
24	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
25	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
26	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
27	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
28	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
29	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	
30	1	2	3	0	月	火	水	木	金	土	日	AM・PM	：	

※ このタイマープログラム表で作成した順番と、ディスプレイで表示される順番は、異なる場合があります。
ディスプレイの表示は、月曜日から順に表示されます。

通話録音をする

通話中の会話が録音できます。録音方法は、次の２とおりの方法があります。
◎ 手動通話録音 ····· 通録 を押すと録音を開始し、再度 通録 を押すと録音を終了します。
◎ 自動通話録音 ····· 受話器を上げると録音を開始し、受話器を下ろすと録音を終了します。

自動通話録音をする

1 **準備**
機能設定の「自動通話録音（→ P.37 ❾）」を下記のように設定変更する
・簡易接続の場合 (→ P.40) は、「回線電圧起動」に設定変更する
・簡易接続でない場合は、「シリーズ電話機起動」に設定変更する

お買い上げ時は、「自動通話録音」を「しない」に設定されています。

2 

通録待機のセット
通録 を押す

自動通話録音がセットされると、通録ランプが点灯します。

3 

録音開始
受話器を上げると、録音を開始する

録音中は、通録ランプと動作ランプが点灯し、ディスプレイに録音時間と件数が表示されます。
※ ナンバー・ディスプレイに加入しているときは、相手の番号表示を継続します。

4 

録音終了
受話器を下ろすと、約２秒後に録音を終了する

動作ランプが消灯します。
通録ランプは点灯しています。

■ 自動通話録音を解除する

→再度、通録 を押す（通録ランプが消灯します）



手動通話録音をする

1 

録音開始
《通話中、録音したいときに》
通録 を押す

録音中は、通録ランプと動作ランプが点灯し、ディスプレイに録音時間と件数が表示されます。
※ ナンバー・ディスプレイに加入しているときは、相手の番号表示を継続します。



2 

録音終了
《録音をやめるときに》
通録 を押す

通録ランプと動作ランプが消灯します。

■ 通話録音の内容を再生するには

1

通録 を押す

すべての録音内容の再生が終わると、「ピピ･･･」のあと、再生が解除になります。

※ 巻き戻しや早送りなど再生中の操作は、「用件を再生する（→ P.16)」と同じ操作で行うことができます。

機能の設定を変える

◎ 留守応答するまでの呼出音の回数やトールセーバー機能などの設定が、用途に応じて変更 (登録) できます。



■ 機能の設定変更のしかた

(例：留守応答までの呼出音の回数を１→３に変える)

1 (解除) を押す
2 スイッチカバーを開け、(登録) を押す
3 (応答再生／機能登録) を押す
4 (前スキップ) または (後スキップ) で、項目番号を選ぶ
（例では、「P01」を選ぶ）
5 (戻り) または (送り) で、機能番号を選ぶ
（例では、「３」を選ぶ）
6 (登録) を押す
7 (解除) を押す

【機能登録表示】



■ 機能の設定内容を確認する

→上記手順１・２・３のあと (前スキップ) または (後スキップ) を押すとディスプレイで内容が確認できます。
確認後は (解除) を押す

機能登録対応表

項　目	項目番号	機能内容・番号	
❶ 留守応答までの呼出音回数 (ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、２回以上に設定してください)	P01	○１回	1
		２回	2
		３回	3
		４回	4
		５回	5
		６回	6
		７回	7
		８回	8
		９回	9
❷ トールセーバー	P02	○しない	0
		する	1
❸ 用件録音の制限時間	P03	無制限	0
		１分	1
		２分	2
		○３分	3
		４分	4
		５分	5
		６分	6
		７分	7
		８分	8
		９分	9
❹ 用件保存して留守セット	P04	○しない	0
		する	1
❺ タイムスタンプ (※ 1)	P05	しない	0
		○する	1
❻ タイマーの留守解除 (※ 2)	P06	○手動 (警告音)	0
		自動	1
❼ 自動呼出回数	P07	１回	1
		２回	2
		○３回	3
		４回	4
		５回	5
		６回	6
		７回	7
		８回	8
		９回	9
❽ 自動呼出間隔	P08	５分	1
		10 分	2
		○15 分	3
❾ 自動通話録音	P09	○しない	0
		回線電圧起動	1
		ｼﾘｰｽﾞ電話機起動	2
❿ リモコンで留守セット	P10	○しない	0
		する (45 秒)	1
		する (90 秒)	2
⓫ 用件満杯時応答 (※ 3)	P11	しない	0
		する (45 秒)	1
		○する (90 秒)	2

機能登録対応表

項　　目	項目番号	機能内容・番号	
⓬ ナンバー・ディスプレイ (※ 4)	P12	○しない	0
		対応電話機	1
⓭ リモコンの機能制限 (※ 5)	P13	○しない	0
		する	1
⓮ リモコンの開始制限 (※ 6)	P14	○しない	0
		非通知禁止	1
⓴ ベルカウントタイミング	P20	0.1 秒 OFF	0
		○ 0.8 秒 OFF	1
㉑ CPC 検出	P21	OFF	0
		○ ON	1
㉒ 並列電話機検出	P22	OFF	0
		○ ON	1
㉓ 話中音判定回数	P23	○ 4 回	0
		8 回	1
㉔ 話中音判定周波数	P24	しない	0
		○ 300 ~ 600Hz	1
㉕ 話中音周期誤差	P25	○ 12.5%	0
		20.0%	1
㉖ 無効メッセージ消去	P26	しない	0
		○ 1.6 秒以内のメッセージ	1

○印は、お買い上げ時の設定内容です。

- ⓬ は、ＮＴＴナンバー・ディスプレイサービスの加入が必要です。
- ⓮ は、ＮＴＴナンバー・ディスプレイサービスの加入と、⓬ を「対応電話機」に設定することが必要です。

出荷時メモリーカードに録音されているメッセージ
- 応答メッセージ１
  「ただいまの時間は留守番電話がご用件を承ります。ピーという信号のあとに、お名前とご用件をお話ください。」
- 応答メッセージ２
  「ただいまは電話に出ることができません。恐れ入りますが改めてお電話をいただけますようお願いいたします。」

※１（❺ タイムスタンプ）
- 「しない」に設定すると、アナウンスをしません。
- 「する」に設定すると、本体やリモコンの再生時にアナウンスします。

※２（❻ タイマーの留守解除）
- 「手動」に設定すると、タイマーで解除時刻になったとき、警告音の後、“留守を解除する時刻になりました”とアナウンスするだけで、実際の留守解除はしません。
- 「自動」に設定すると、解除の時刻になると、留守を解除します。

※３（⓫ 用件満杯時応答）
- 応答専用の場合は、応答専用が優先します。

※４（⓬ ナンバー・ディスプレイ）
- ナンバー・ディスプレイに加入していないときは、「しない」に設定します。
- 接続する電話機がナンバー・ディスプレイに対応しているときは「対応電話機」に設定します。
- 電源が入って 3.5 秒以上経過しないとナンバー・ディスプレイ表示ができません。
- 電源が入った状態で回線を切替えるとナンバー・ディスプレイ表示がされない場合があります。
  この場合は、本機の電源を入れ直してください。
- キャッチホン割込みでのナンバー・ディスプレイ表示はされません。
- Ｌモード契約をされている場合は、「対応電話機」に設定してください。

※５（⓭ リモコンの機能制限）
- 「する」に設定すると、リモコンでは用件再生とメモ録音の操作以外はできなくなります。

※６（⓮ リモコンの開始制限）
- 使用するには、①ナンバー・ディスプレイ契約②ナンバー・ディスプレイ対応の端末の接続③ナンバー･ディスプレイ設定が必要です。上記が満足していないと、リモコンがかかりません。（暗証番号のマークが点滅します。）
- 「非通知禁止」に設定すると、リモコン機能を使える電話機に制限ができます。一般の電話から番号通知で、または、公衆電話から本機に電話をかけリモコン操作を行います。

トールセーバー機能について

外出先からリモコン操作するときに、呼出音の回数で新しい用件録音の「有無」が確認できる機能です。

- お買い上げ時は、この機能がご利用になれない設定になっています。ご利用の場合は、機能の設定変更が必要です。(→ P.37 ❷)
- トールセーバー機能をご利用の場合、お買い上げ時の設定では、用件が録音されていると呼出音１回で電話がつながります。
  録音されていないときは３回でつながります。
  ※ 留守応答までの呼出音回数を設定変更した場合は
  ・用件録音「有」：設定回数で応答
  ・用件録音「無」：設定回数＋２回で応答
  となります。
- キャッチホンサービスをご利用のときや、代表番号に接続のときは、トールセーバー機能をご利用になれないことがあります。

電話回線／電源を接続する

■ 単独電話の場合

① 電話機コードをモジュラーローゼットから抜き、本機の電話機用モジュラージャック《TEL》に差し込みます。
② 添付のモジュラーコードを電話回線用モジュラージャック《LINE》に差し込み､もう一方をモジュラーローゼットに差し込みます。
③ 添付の電源アダプタを本体の電源アダプタ用ジャックと電源コンセント（AC100V）に差し込みます。

取付前

取付後



STOP お願い

- モジュラーコードを差し込むときは、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。
- モジュラーコードを引き抜くときは、レバーを押さえながら引き抜いてください。

■ 簡易接続について

本機の《LINE》だけに接続して使用することもできます。



ワンポイント

- 簡易接続をした場合、自動通話録音ができないことがあります。
  上記の接続に変更するか、手動通話録音でご使用ください。(→ P.36)
- 簡易接続をした場合、留守セット時に、20PPSでダイヤルすると、ベルと誤判定して、本機が動作することがあります。
  上記の接続に変更してください。
- お買い上げ時は、ナンバー・ディスプレイは未加入の設定になっています。
  ナンバー・ディスプレイに加入しているときは、対応電話機に設定を変更してください。
  (→ P.38 ⑫)
- ナンバー・ディスプレイに加入している場合は、必ずナンバーディスプレイ対応電話機をご利用ください。非対応電話機を接続したときは、ナンバーディスプレイの表示がされません。

■ ビジネスホン・構内交換機などの場合

この場合は工事が必要になりますので、販売店または当社営業所へご相談ください。（工事は有料です。）

① ビジネスホン･構内交換機などの回線収容端子から回線をはずし、はずした回線をモジュラーローゼット (6極2芯) に接続します。
本機の《LINE》側と回線側のモジュラーローゼットをモジュラーコード (2芯) で接続します。

② 回線収容端子の L1,L2 端子をモジュラーローゼット (6極2芯) へ接続します。
本機の《TEL》側と回線収容端子側のモジュラーローゼットをモジュラーコード (2芯) で接続します。

③ 添付の電源アダプタを本体の電源アダプタ用ジャックと電源コンセント（AC100V）に差し込みます。

取付前



取付後



ワンポイント

● ビジネスホンや構内交換機の種類によっては、ベル信号で本機が正常に動作にしない場合があります。
この場合は、《LINE》（回線）側または《TEL》（電話機）側の極性を入れ替えてご確認ください。

電話着信時に留守番動作しないとき ····

● ビジネスホンの単独電話アダプタや構内交換機の内線側などに接続したとき、正常に留守番動作しない場合があります。
この場合は、「機能の設定を変える」の「ベルカウントタイミング」（→ P.38 ⑳）を “0.1 秒 OFF（0）” に変更してご確認ください。
状態が改善されない場合は、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

113mm

ネジを取り付けるとき、位置合わせにご利用ください

0mm

壁掛けができます

1. 間隔約 113mm で、しっかりした壁や柱などに、垂直に、添付のネジを取り付け (首下約 2.5mm) ます。
2. 本体底面のネジ取り付け用ミゾへネジを合わせ掛けます。



STOP お願い

● 取り付け用のネジは、添付のネジ以外はご使用にならないでください。
火災や故障の原因となる場合があります。
● ベニア板や石膏ボード板など薄い板壁には直接取り付けないでください。
はずれて落下する場合があります。
● 取り付けに磁石を使用しないでください。
正常に動作しない場合があります。

操作早見表

時計合わせ

時計合わせ (→P.12)



応答メッセージ

応答録音メッセージの録音 (→P.10)



応答専用メッセージの録音 (→P.10)



応答メッセージの再生 (→P.11)

留守セット

留守セット (→P.14)



※ 用件を残して、留守セットするときは、機能登録の「用件保存して留守セット」を「する」に設定する
※ 留守解除は、[解除] を押す

タイマー登録 (→P.32)



※ 続けて登録するときは、「分」を選択したあと、[後スキップ] を押し、次のステップを登録する。
終わるときは、[登録] → [解除] の順に押す。

タイマーセット (→P.34)



用件の再生

用件の再生 (→P.16)



再生中にできる操作 (→P.17)



リモコン

暗証番号の登録 (→ P.20)



自動呼出

電話番号の登録 (→ P.28)



ショートメッセージサービス（SMS）の登録例 (→ P.30)

※ 呼出先種類はポケットベル


SMS センターの電話番号を登録
回線種別
・PB はポーズへ
・DP は、[戻し]/[送り] で【ﾛ】を選択して、[後スキップ] を押す
ポーズ (10 秒)
[戻し]/[送り] で、【ﾚ】を選択して、[後スキップ] を押す
ポーズ (3 秒)
[戻し]/[送り] で、【P】を選択して、[後スキップ] を押す
送信先の携帯電話番号を登録
ポーズ (10 秒)
[戻し]/[送り] で、【ﾚ】を選択して、[後スキップ] を押す
ポーズ (3 秒)
[戻し]/[送り] で、【P】を選択して、[後スキップ] を押す
表示メッセージ
[戻し]/[送り] で、【表示ﾒｯｾｰｼﾞ】を選択して、[後スキップ] を押す
全桁繰り返す
ナンバー・ディスプレイ
[戻し]/[送り] で、【∩】を選択して、[後スキップ] を押す
終了信号 (##)
[戻し]/[送り] で、【H】を選択して、[後スキップ] を押す
2回繰り返す
登録
解除
□

自動呼出のセット (→ P.31)



通話録音

手動 (→ P.36)



自動 (→ P.36)



※ 自動通話録音を停止するには、再度、[通録] を押す

<メモ>

■リモコン操作メモカード

切り取ってご利用ください。

《外出先から留守セット》

1 本機に電話をかける
・呼出音約 45 秒又は 90 秒呼び続ける
2 応答メッセージが聞こえたら、暗証番号を押す
3「ピー」のあと、

再生済み用件消去で留守セット	→ 5 #
すべての用件を消去して留守セット	→ 5 0

《満杯に録音されているとき》

1 本機に電話をかける
・呼出音約 45 秒又は 90 秒呼び続ける
2 本機が応答したら、《リモコン操作方法》と同じ操作で、リモコン再生をする

《リモコン操作方法》

1 本機に電話をかける
2 応答メッセージが聞こえたら、暗証番号を押す
・「ピー」のあと、件数に続いて、用件が聞こえます。
3 用件を再生中

リピート再生	→ 0
バック再生	→ 1
頭出し再生	→ 2
スキップ再生	→ 3
約2秒間巻き戻し	→ *
電話番号アナウンス	→ #

・すべての用件を聞き終えると、再生終了音「ピピ･･･」が聞こえる。
4 操作を終わるときは、電話を切る。続けて、操作をするときは、裏面の《その他のリモコン操作方法》を行ってください。

<メモ>

《以下は、再生終了音「ピピ･･･」のあと 10 秒以内に行ってください。》

用件再生へ戻す

- 最後の用件を再生 → 1
- 頭だし再生 → 2

応答メッセージ

- 現在応答の 開始 → 4 #
- 吹き替え／セット 終了 → 4
- 応答①の吹替え／セット 開始 → 4 1
- 応答①の吹替え／セット 終了 → 4
- 応答②の吹替え／セット 開始 → 4 2
- 応答②の吹替え／セット 終了 → 4
- 応答③の吹替え／セット 開始 → 4 3
- 応答③の吹替え／セット 終了 → 4
- 応答①の再生／セット → 6 1
- 応答②の再生／セット → 6 2
- 応答③の再生／セット → 6 3
- 現在応答の再生／セット → 6 #

留守セット／解除

- 再生済み用件消去で留守セット → 5 #
- すべての用件を消去して留守セット → 5 0
- 留守解除 → 5 ✳

タイマーセット／解除

- タイマーセット → 9 #
- タイマー解除 → 9 ✳

メモ録音

- メモ録音 → 7

自動呼出

- 呼出①をセット → 8 1
- 呼出②をセット → 8 2
- 呼出③をセット → 8 3
- 呼出を解除 → 8 ✳
- 呼出番号の音声確認 → 8 #

故障とお考えになる前に

動　作	こんなときは	お確かめください	参照ページ
電源	ディスプレイの表示が消えている	電源アダプタが電源コンセントに差し込んでありますか？	P.4
	時計が消去された	約 1 日以上停電がありませんでしたか？ 再登録をしてください。	P.12
応答メッセージ	応答メッセージランプが全部点滅している	メモリーカードが正常にセットされていますか？	P.5
	選択した応答メッセージランプが、点滅している	選択した応答メッセージには、応答メッセージが録音されていません。 応答メッセージを録音してください。	P.10
留守セット	留守セットができない	選択した応答メッセージのランプが早い点滅または、ディスプレイが【FULL】表示になっていませんか？ 応答メッセージが録音されていません。 応答メッセージを録音してください。	P.10
		録音量の表示が点滅していませんか？ ディスプレイが【FULL】表示になっていませんか？ 用件を再生後、消去してください。	P.14
応答動作	電話がかかってきても応答しない（かかってきた電話が切断される）	電話回線が TEL 側に差し込まれていませんか？ LINE 側に差し込んでください。	P.40
	設定した回数で応答メッセージに切り替わらない	トールセーバー機能を使用する設定になっていませんか？ トールセーバー機能を使用する場合は、用件録音が無い状態では、「設定回数＋２回」で応答メッセージに切り替わります。	P.39
	応答メッセージに切り替わらない	ビジネスホンの単独電話や構内交換機の内線側に接続していますか？ 機能設定項目「⑳ベルカウントタイミング」を「0.1 秒 OFF」に変更してください。	P.42 P.38
用件	用件録音中に、電話が切れる	相手の声が８秒以上途切れていませんか？	P.15
	再生音がでない	音量調節が最小になっていませんか？	P.7
リモコン操作	リモコン操作ができない	リモコン暗証番号は合っていますか？ プッシュ信号の出ない電話機からリモコン操作をしていませんか？	P.21
自動呼出	セットできない	留守セットしてから［呼出］ボタンを押しましたか？ 留守ランプが点灯しているときに、［呼出］ボタンを押してください。	P.31
ナンバー・ディスプレイ	相手先の電話番号が表示されない	ナンバー・ディスプレイに加入していますか？ ナンバー・ディスプレイに加入していないと、表示しません。	P.4
		ナンバー・ディスプレイ対応の端末を接続していますか？ ナンバー・ディスプレイに対応した端末を接続していないと表示しません。	P.9

主な仕様

項　目	仕　様
回線種別	アナログ一般回線
回線直流抵抗値	約 275 Ω
応答メッセージ	最大（各）５分
用件メッセージ	最大 応答メッセージと合わせて約 60 分 (HFC-60M 使用時) ／ 160 件
時計精度	月差 60 秒以内 (通電時、25℃)

項　目	仕　様
AC 電源	AC100V ± 10V(50/60Hz)
DC 電源	DC9V(専用電源アダプタ)
消費電力	最大 5W
寸法	幅 150 ㎜×奥行 220 ㎜×高さ 50 ㎜
質量	約 600g

保証とアフターサービス

- 本書は、下記記載の保証条件で無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間内に故障した場合には、本書を提示のうえ、お買い上げ店または当社修理センターに修理をご依頼ください。
- 保証期間後の修理は、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。お買い上げ店または当社修理センターへお問い合わせください。
- 本品の故障・誤操作または不具合により、発着信・通話録音などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

保　証　書

型名		リモートホン AT-D770
保証期間		お買い上げ日より１年間
お買い上げ日		年　月　日
お客様	お名前	様
	電話番号	(　　)　　ー
	ご住所	〒
販売店名／住所／電話番号		

保証条件

1 保証書記載の保証期間内に、取扱説明書などに従った正常なご使用状態で故障した場合には、お買い上げ店または当社修理センターが無料修理いたします。

2 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、お買い上げ店または当社修理センターに製品と本書をご持参またはご送付ください。尚、修理ご依頼のご持参、お持ち帰りの場合の交通費、またご送付される場合の送付費用などはお客さまのご負担となります。

3 保証期間内であっても、次の場合は有料修理となります。
- ① 保証書の提示がない場合
- ② 保証書にお買い上げ日、お買い上げ店印がない場合
- ③ 保証書記入箇所の字句を書き換えられた場合
- ④ 誤ったご使用方法で故障または損傷した場合
- ⑤ 輸送・移動中の落下などお取り扱いが適当でないために生じた故障または損傷の場合
- ⑥ 火災・地震・水害・雷害などの天災地変およびその他の特殊な外部要因によって故障または損傷した場合
- ⑦ 本製品に異常がなく、本製品以外の部分（例えば、電話線・電源・他の機器など）の不良を点検または改善した場合
- ⑧ 不当な修理や改造をしたために故障または損傷した場合
- ⑨ 消耗品を交換した場合

4 この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

5 この保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

6 ご贈答品、ご転居後の修理については、当社修理センターにご相談ください。

使い方・取付け方などのご相談

お客様相談センター　0570-03-8811

受付時間：月～金 9：00 ～ 17：30（土・日曜日、祝日、当社指定休日除く）

修理に関するご相談

- 製品の修理につきましては、お買い上げの販売店様または当社「修理センター」へお問い合わせください。

当社ホームページ http://www.takacom.co.jp
「修理のご依頼」をご覧ください。

株式会社タカコム　検索

株式会社タカコム　本社・工場／〒 509-5202　岐阜県土岐市下石町西山 304-709

P1E002501992R　Dec.2013